

# DEN MINSTA KÄRLVOLYMEN FÖR EGNAHEMSHUS FASTIGHETERNAS SOPKÄRL SAMT FÖR SAMARBETEN MED GEMENSAMMA SOPKÄRL

## 1. SOPKÄRL FÖR BIOAVFALL

Tömningsintervall 2 veckor

Personantal	Kärlvolym/liter
1-6	60 *
7-8	80 *
7-12	120 *
1-14	140
15-24	240

\* = Sopkärlet för bioavfall skall vara godkänd av transportbolaget som anlitas

## 2. SOPKÄRL FÖR ENERGIÄVFALL

Tömningsintervall 2 veckor

Personantal	Kärlvolym/liter
1-6	140
7-12	240
13-18	360
19-33	660

Tömningsintervall 4 veckor

Personantal	Kärlvolym/liter
1-4	140
5-6	240
7-9	360
10-17	660

Tömningsintervall 8 veckor

Personantal	Kärlvolym/liter
1	140
2	240
3-6	360

### 3. FLERFACKS SOPKÄRL

Tömningsintervall 2 veckor

#### BIOBEHÅLLARE

Personantal	Kärlvolym/liter
1-3	30
4	45
5-6	60

#### ENERGIBEHÅLLARE

Personantal	Kärlvolym/liter
1-3	30
4	45
5-6	60