

HUSBOLAGENS AVFALLSKÄRL:

- MINSTA TILLÅTNA KÄRLSTORLEKAR FÖR HUSHÅLLSAVFALL
- REKOMENDERADE KÄRLSTORLEKAR FÖR NYTTOAVFALL

1. BIOAVFALLSKÄRL

Tömningsintervall 1 veckor

Personantal	Kärlvolym/liter
1-28	140
29-48	240
19-76	140+240
77-96	240+240

Tömningsintervall 2 veckor

Personantal	Kärlvolym/liter
1-14	140
15-24	240
16-38	140+240
39-48	240+240

2. ENERGI/VÄRMEAVFALLSKÄRL

Tömningsintervall 1 veckor

Personantal	Kärlvolym/liter
1-12	140
8-24	240
24-36	360
37-66	660

Tömningsintervall 2 veckor

Personantal	Kärlvolym/liter
1-6	140
7-12	240
13-18	360
19-33	660

Tömningsintervall 4 veckor

Personantal	Kärlvolym/liter
1-4	140
5-6	240
7-9	360

10-17	660
-------	-----

OBS! Gällande insamlingen av bio- och energiavfall vid husbolagen, är det av vikt att man noterar att **de ovan uppräknade kärlvolymer inte är rekommendationer utan minimikrav utifrån vad som fastställts i de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna.** Den verkliga mängden producerat avfall varierar mellan olika husbolag beroende av olika variabler; åldersstrukturen bland invånarna, intresset att sortera kartong och förpackningsplast från energiavfallet hos invånarna, etc.

3. REKOMMENDERADE KÄRLVOLYM FÖR NYTTOAVFALL

FÖRPACKNINGSKARTONG

Tömningsintervall 4 veckor

Antal bostäder	Kärlvolym/liter
10-15	330
15-25	660

FÖRPACKNINGSPLAST

Tömningsintervall 4 veckor

Antal bostäder	Kärlvolym/liter
10-15	330
15-25	660

METALLFÖRPACKNINGAR

Tömningsintervall 4 veckor

Antal bostäder	Kärlvolym/liter
10-15	140
15-25	240

GLASFÖRPACKNINGAR

Tömningsintervall 4 veckor

Antal bostäder	Kärlvolym/liter
10-15	140
15-25	240