

DEN MINSTA KÄRLVOLYMEN FÖR EGNAHEMSHUS FASTIGHETERNAS SOPKÄRL SAMT FÖR SAMARBETEN MED GEMENSAMMA SOPKÄRL

1. SOPKÄRL FÖR BIOAVFALL

Tömningsintervall 2 veckor

Personantal	Kärlvolym/liter
1-14	140*
15-24	240*

*= För tömning av bioavfallskärlet debiteras en behandlingsavgift enbart för 60 liter, inte enligt bioavfallskärlets verkliga storlek.

2. SOPKÄRL FÖR ENERGIÄVFALL

Tömningsintervall 2 veckor

Personantal	Kärlvolym/liter
1-9	140
10-16	240
17-24	360
25-44	660

Tömningsintervall 4 veckor

Personantal	Kärlvolym/liter
1-5	140
6-8	240
9-12	360
13-22	660

Tömningsintervall 8 veckor

Personantal	Kärlvolym/liter
1-2	140
3-4	240
5-6	360

3. FLERFACKS SOPKÄRL

Tömningsintervall 2 veckor

BIOBEHÅLLARE

Personantal	Kärlvolym/liter
1-3	30
4	45
5-6	60

ENERGIBEHÅLLARE

Personantal	Kärlvolym/liter
1-3	30
4	45
5-6	60