

AVFALLSKÄRLENS MINIMISTORLEKAR FÖR EGNAHEMSHUS FASTIGHETER SAMT FÖR SAMARBETEN MED GEMENSAMMA AVFALLSKÄRL 1.10.2018-

(uppdaterat 5.9.2024)

1. BIOAVFALL

Tömningsintervall 2 veckor

Personantal	Kärlstorlek/liter
1-6	60 *
7-8	80 *
9-12	120 *
13-14	140
15-24	240

* = Biokärlet skall vara godkänt av transportbolaget som utför tömningarna av bioavfall.

2. ENERGIAVFALL

Tömningsintervall 4 veckor

Personantal	Kärlstorlek/liter
1-4	140
5-6	240
7-9	360
10-17	660

Om **engångsblöjor** används så
är **tömningsintervallet 2 veckor!**

Energiavfall: 30 l/pers/2 v

Bioavfall: 10 l/pers/2 v

Tömningsintervall 8 veckor

Personantal	Kärlstorlek/liter
1-2	140
3-4	240
5-6	360

Snus läggs med energiavfall.

Kattsand läggs med energiavfall.